PRIME CX series	COD	XR10	XR20	XR30	XR40	XR50	XR60	XR64	XR70	XR71	XR72
Set point	Set										
Differential	Ну	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Minimum set point	LŚ	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•
Maximum set point	US	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Thermostat probe calibration	ot	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Evaporator probe presence	P2P				•	•	•	•	•	•	•
Evaporator probe calibration	oE Dan		_	_	*	*	*	*	*	*	*
Third probe presence Third probe calibration	P3P o3	*	*	*	*	*	*	•	*	*	*
Fourth probe presence	P4P	•	•	*	•	•	•	•	*	¥	•
Fourth probe calibration	04	Ť	•	•	•	•	*	· ·	•	•	· ·
Outputs activation delay at start up	odS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Anti-short cycle delay	AC	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Compressor 2 start delay	AC1										•
P1-P2 percentage for regulation	rtr				•	•	•	•	•	•	•
Compressor ON time during fast freezing	CCt		•	•	•	•	*	*	•	•	•
Set point for continuous cycle	CCS		•	•	•	•	*	•	•	•	•
Compressor ON time with faulty probe	Con	*	•	*	*	*	*	•	•	•	•
Compressor OFF time with faulty probe Kind of action (cooling /heating)	CoF CH	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-
Temperature measurement unit	CF	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Resolution	rES	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Probe displayed	Lod	Ť			•	•	•	•	•	•	•
X-REP display	rEd		1		•	•	•	<u> </u>			
Display temperature delay	dLy	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•
P1-P2 percentage for disply	dtr				•	•	•	•	•	•	•
Defrost type	tdF				•	•	•	•	•	•	•
Defrost termination temperature	dtE				•	•	•	•	•	•	•
Defrost 2 termination temperature	dtS							•			
Interval between defrost cycles	IdF		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Maximum length for defrost	MdF		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Maximum length for defrost 2	MdS				_	_	_	•	_	_	_
Defrost start delay Displaying during defrost	dSd dFd		•	•	*	*	*	*	*	•	*
Max display delay after defrost	dAd		•	*	*	•	*	•	*	*	•
Draining time	Fdt		_	_	•	•	*	•	•	· ·	•
First defrost after startup	dPo				•	•	•	•	•	•	•
Defrost delay after fast freezing	dAF				•	•	•	•	•	•	•
Fans operating mode	Fnc						•	•	•	•	•
Fans delay after defrost	Fnd						•	•	•	•	•
Differential against short cycles of fan	Fct						•	•	•	•	•
Fans stop temperature	FSt						•	•	•	•	•
Fan on time with compressor off	Fon						•	•	•	•	•
Fan off time with compressor off	FoF						•	•	•	*	•
Auxiliary regulator set point	SAA SHy									*	
Auxiliary regulator differential Auxiliary regulator probe selection	ArP									<u> </u>	
Auxiliary regulator off during defrost	Sdd									•	
Temperature alarms configuration	ALC	•	•	•	•	•	•	•	•	Ť	•
Maximum temperature alarm	ALU	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Minimum temperature alarm	ALL	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Differential for temperat. alarm recovery	AFH	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•
Temperature alarm delay	ALd	*	•	*	•	*	*	•	*	*	•
Delay of temperature alarm at start up	dAo	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Condenser for low temperat. alarm	AL2	•	•	•	•	•	•	*	•	•	•
Condenser for high temperat. alarm	AU2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Differ. for condenser temperat. alarm recovery	AH2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Condenser temperature alarm delay Delay of cond. temperat. alarm at start up	Ad2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Compr. off for condenser low temperat. alarm	dA2 bLL	*	*	*	*	*	<u> </u>	*	*	*	*
Compr. off for condenser high temperat. alarm	AC2	•	•	*	•	*	*	•	*	*	•
Alarm relay silencing	tbA	•	_	•	_	•	•	_	•	•	•
1 output configuration	oA1			•		•			Ť	Ť	
3 output configuration	oA3			·		·			•	•	•
Alarm output polarity	AoP			*		•			*	•	•
Digital input polarity	i1P	•	•	•	•	•	•		•	•	•
Digital input configuration	i1F	•	•	•	•	•	•		•	•	•
Digital input alarm delay	did	•	•	•	•	•	•		•	•	•
Pressure switchactivation number	nPS	*	*	*	*	*	*		*	*	*
Compress and fan status when open door	odC	*	*	*	*	*	*		*	*	*
Regulation restart with door open alarm	rrd	*	*	*	*	*	*	_	*	*	*
Differential for Energy Saving Serial address	HES Adr	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Probe selection	Pbc	•	•	•	•	•	*	•	*	*	•
On/off key enabling	onF	•	•	•	•	•	•	•	*	*	•
Probe 1 display	dP1	<u> </u>	<u> </u>	*	•	•	•	•	*	*	•
Probe 2 display	dP2	1			•	•	•	•	•	•	•
Probe 3 display	dP3	•	•	•	•	•	•	•		•	•
Probe 4 display	dP4	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Set value	rSE	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•
Software release	rEL	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Map code	Ptb	•	♦	*	•	♦	*	•	*	*	•